

Vysoušeč BEHA SKO 300T

Montážní návod:

- Sušák bot instalujte min. 60cm od podlahy
- Na stěnu jej připevněte pomocí hmoždinek s vruty nebo vrutů

Návod na použití:

Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte přiložený návod na instalaci a řiďte se jeho pokyny

1. Nastavte na otočném regulátoru čas, po který si přejete obuv vysoušet
2. Rozsvítí se červená kontrolka a ventilátor započne vhánět teplý vzduch do čtyř hadic
3. Zasuňte hadice do přiložené obuvi a vyčkejte až se obuv či jiné vysoušené předměty vysuší
4. Po doběhnutí vámi nastaveného času, se přístroj automaticky vypne

Bezpečnostní pokyny:

- Sušák bot instalujte na stěnu tak, aby se nemohl uvolnit
- Sušák instalujte tak, aby se nedotýkal záclon, závěsů, nábytku nebo části oděvů
- Přes sušák nepřekládejte žádné oděvy, mohlo by dojít k jeho přehřátí
- Sušák neinstalujte do koupelny nebo prádelny, kde je zvýšená vlhkost
- Nedovolte dětem, aby bez vašeho povolení s přístrojem manipulovaly

Záruční a pozáruční servis zajišťuje společnost

- PragoNord Praha.cz spol. s.r.o. – generální dovozce pro ČR a SR
- Mánesova 53
- 120 65 Praha 2
- Tel: +420 222 250 131/ 222 250 175
- www.pragonord-praha.cz
- E mail: info@nobo.cz
- E mail: info@pragonord-praha.cz

Záruční doba sušák bot BEHA činí 2 roky

